

SKAKOTRONIC®


Mit der SKAKOTRONIC können Sie die Kapazität des SKAKO-Magnetvibrators manuell direkt an der Anlage einstellen oder über ein externes Steuersignal fernregeln.

Sie können die Anlage bequem ein- und ausschalten sowie die Dosiergeschwindigkeit und damit die Materialflussmenge regulieren.

Wenn Sie eine SKAKOTRONIC bei SKAKO Vibration kaufen, kalibrieren wir die Steuerung vor dem Versand speziell für Ihre Vibrationsanlage. Das bedeutet, dass Sie keine weitere technische Unterstützung benötigen um die SKAKOTRONIC® in Betrieb zu nehmen. Ein Elektriker kann die SKAKOTRONIC an Ihrer SKAKO-Anlage anschließen und sofort in Betrieb nehmen. Also „Plug & Play“!

Sollten Sie eine SKAKOTRONIC ersetzen müssen können Sie jederzeit eine neue SKAKOTRONIC mit exakt denselben Einstellungen bestellen und einfach austauschen.

Die SKAKOTRONIC erfüllt die EMV-Richtlinie und darf somit überall in Europa eingesetzt werden. Die Steuerung ist kompakt und passt überall hin.



**Vorkalibriert für Ihre
Vibrationsförderanlage**



Lokal- und Fernsteuerung



Erfüllt EMV-Richtlinie